

# **MAXI-T USV**

## USV

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

40-60-80 kVA

**Eingang 3-phasig – Ausgang 3-phasig** 

## BEDIENUNGSANLEITUNG

## <u>INHALT</u>

I. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG       7         1.1 Einführung       7         1.2 Designkonzept       8         1.2.1 Die Betriebsarten der USV       9         1.2.2 Die Lastkonfiguration der USV       9         1.3 Technische Daten       10         II. BEDIENFELD       14         2.1 Einführung       14         2.2 Alarm und Statusmeldungen       14         2.3 Menübeschreibung       17         2.4 MAIN MENU: Hauptmenü       19         2.5 MEASURES: Menü für Messungen       19         2.6 ALARMS: Menü Alarmfunktionen       19         2.7 INFORMATION: Menü für Informationen       20         2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter       22         21II. PARALLELBETRIEB       23         3.1.1 Siicherheit       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den	SIC	HERHEITSHINWEISE	6
1.1 Einführung	I.	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	7
1.2 Designkonzept.       8         1.2.1 Die Betriebsarten der USV.       9         1.2.2 Die Lastkonfiguration der USV.       9         1.3 Technische Daten.       10         II. BEDIENFELD.       14         2.1 Einführung       14         2.2 Alarm und Statusmeldungen       14         2.3 Menübeschreibung.       17         2.4 MAIN MENU: Hauptmenü       19         2.5 MEASURES: Menü für Messungen       19         2.6 ALARMS: Menü Alarmfunktionen.       19         2.7 INFORMATION: Menü für Informationen       20         2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter.       22         III. PARALLELBETRIEB       23         3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehö			
1.2.1 Die Betriebsarten der USV.       9         1.2.2 Die Lastkonfiguration der USV.       9         1.3 Technische Daten.       10         II. BEDIENFELD.       14         2.1 Einführung.       14         2.2 Alarm und Statusmeldungen       14         2.3 Menübeschreibung.       17         2.4 MAIN MENU: Hauptmenü       19         2.5 MEASURES: Menü für Messungen       19         2.6 ALARMS: Menü Alarmfunktionen.       19         2.7 INFORMATION: Menü für Informationen       20         2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter.       22         III. PARALLELBETRIEB       23         3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       23         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.5 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27			
1.2.2 Die Lastkonfiguration der USV       9         1.3 Technische Daten       10         II. BEDIENFELD       14         2.1 Einführung       14         2.2 Alarm und Statusmeldungen       14         2.3 Menübeschreibung       17         2.4 MAIN MENU: Hauptmenü       19         2.5 MEASURES: Menü für Messungen       19         2.6 ALARMS: Menü Alarmfunktionen       19         2.7 INFORMATION: Menü für Informationen       20         2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter.       22         III. PARALLELBETRIEB       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.1 Standby - Betrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25      <		1.2.1 Die Betriebsarten der USV	9
1.3 Technische Daten.       10         II. BEDIENFELD       14         2.1 Einführung       14         2.2 Alarm und Statusmeldungen       14         2.3 Menübeschreibung       17         2.4 MAIN MENU: Hauptmenü       19         2.5 MEASURES: Menü für Messungen       19         2.6 ALARMS: Menü Alarmfunktionen       19         2.7 INFORMATION: Menü für Informationen       20         2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter       22         III. PARALLELBETRIEB       23         3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27		1.2.2 Die Lastkonfiguration der USV	9
2.1 Einführung       14         2.2 Alarm und Statusmeldungen       14         2.3 Menübeschreibung       17         2.4 MAIN MENU: Hauptmenü       19         2.5 MEASURES: Menü für Messungen       19         2.6 ALARMS: Menü Alarmfunktionen       19         2.7 INFORMATION: Menü für Informationen       20         2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter       22         III. PARALLELBETRIEB       23         3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.2.1 Parallelbetriebsarten       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       23         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       24         3.2.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zibehör für den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.1 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem Statischen Bypass       28         4.6			
2.1 Einführung       14         2.2 Alarm und Statusmeldungen       14         2.3 Menübeschreibung       17         2.4 MAIN MENU: Hauptmenü       19         2.5 MEASURES: Menü für Messungen       19         2.6 ALARMS: Menü Alarmfunktionen       19         2.7 INFORMATION: Menü für Informationen       20         2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter       22         III. PARALLELBETRIEB       23         3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.2.1 Parallelbetriebsarten       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       23         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       24         3.2.3 Tymber für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.1 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem Statischen Bypass       28         4.6		DEDIENEEL D	1.1
2.2 Alarm und Statusmeldungen       14         2.3 Menübeschreibung       17         2.4 MAIN MENU: Hauptmenü       19         2.5 MEASURES: Menü für Messungen       19         2.6 ALARMS: Menü Alarmfunktionen       19         2.7 INFORMATION: Menü für Informationen       20         2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter       22         III. PARALLELBETRIEB       23         3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       23         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         4.1 Einführung       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.3 Schalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.5 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass       28	11.		
2.3 Menübeschreibung       17         2.4 MAIN MENU: Hauptmenü       19         2.5 MEASURES: Menü für Messungen       19         2.6 ALARMS: Menü Alarmfunktionen       19         2.7 INFORMATION: Menü für Informationen       20         2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter       22         III. PARALLELBETRIEB       23         3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       23         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.5 Ehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.6 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.7 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.8 Zubehör für den VSV aus dem Aus-Zustand       27         4.1 Einführung       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.5 Ein			
2.4 MAIN MENU: Hauptmenü       19         2.5 MEASURES: Menü für Messungen       19         2.6 ALARMS: Menü Alarmfunktionen       19         2.7 INFORMATION: Menü für Informationen       20         2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter       23         3.1 Einführung       23         3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       23         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.5 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.1 Einführung       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.3 Schalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass       28         4.6 Vollständiges Abschalten der USV       28 <td></td> <td></td> <td></td>			
2.5 MEASURES: Menü für Messungen       19         2.6 ALARMS: Menü Alarmfunktionen       19         2.7 INFORMATION: Menü für Informationen       20         2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter       22         III. PARALLELBETRIEB       23         3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2 Parallelbetriebsarten       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       24         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.5 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.1 Einführung       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Martungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem Statischen Bypass       28         4.6 Vollständiges Abschalten der USV			
2.6 ALARMS: Menü Alarmfunktionen       19         2.7 INFORMATION: Menü für Informationen       20         2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter       22         III. PARALLEBETRIEB       23         3.1 Einführung       23         3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2 Parallelbetriebsarten       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       24         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.5 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.1 Einführung       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass       28         4.6 Vollständiges Abschalten der USV       28			
2.7 INFORMATION: Menü für Informationen       20         2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter       22         III. PARALLELBETRIEB       23         3.1 Einführung       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       23         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       24         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.5 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.1 Einführung       27         4.2 Einschalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem Statischen Bypass       28         4.6 Vollständiges Abschalten der USV       28			
2.8 SETTINGS: Menü Einstellungen       20         2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter       22         III. PARALLELBETRIEB       23         3.1 Einführung       23         3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2 Parallelbetriebsarten       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       24         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.5 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.1 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4 Einschalten der USV aus dem Statischen Bypass       28         4.5 Vollständiges Abschalten der USV       28			
2.9 COMMAND: Menü Befehle       21         2.10 TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11 PASSWORD: Menü Kennwörter       22         III. PARALLELBETRIEB       23         3.1 Einführung       23         3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2 Parallelbetriebsarten       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       23         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         IV. BETRIEBSHINWEISE       27         4.1 Einführung       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.2 Einschalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass       28         4.6 Vollständiges Abschalten der USV       28			
2.10       TIME: Menü Zeiteinstellungen       22         2.11       PASSWORD: Menü Kennwörter       22         III.       PARALLELBETRIEB       23         3.1       Einführung       23         3.1.1       Sicherheit       23         3.1.2       Redundanz       23         3.1.3       Leistungssteigerung       23         3.2       Parallelbetriebsarten       23         3.2.1       Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2       Redundanter Parallelbetrieb       24         3.2.3       Hot Standby - Betrieb       25         3.3       Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4       Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4       Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4       Zubehör für den Varallelbetrieb       25         3.5       Leinschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.1       Einführung       27         4.2       Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4       Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5       Einschalten der USV aus dem statischen Bypass       28         4.6       Vol			
2.11       PARSWORD: Menü Kennwörter.       22         III.       PARALLELBETRIEB       23         3.1       Einführung.       23         3.1.1       Sicherheit       23         3.1.2       Redundanz       23         3.1.3       Leistungssteigerung       23         3.2       Parallelbetriebsarten       23         3.2.1       Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2       Redundanter Parallelbetrieb       24         3.2.3       Hot Standby - Betrieb       25         3.3       Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4       Zubehör für den Parallelbetrieb       25         4.1       Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.2       Einschalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4       Einschalten der USV aus dem Statischen Bypass       28         4.5       Vollständiges Abschalten der USV       28			
III.       PARALLELBETRIEB       23         3.1       Einführung       23         3.1.1       Sicherheit       23         3.1.2       Redundanz       23         3.1.3       Leistungssteigerung       23         3.2       Parallelbetriebsarten       23         3.2.1       Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2       Redundanter Parallelbetrieb       24         3.2.3       Hot Standby - Betrieb       25         3.3       Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4       Zubehör für den Parallelbetrieb       25         V.       BETRIEBSHINWEISE       27         4.1       Einführung       27         4.2       Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.3       Schalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4       Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5       Einschalten der USV aus dem statischen Bypass       28         4.6       Vollständiges Abschalten der USV       28			
3.1 Einführung       23         3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2 Parallelbetriebsarten       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       24         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         4.1 Einführung       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.3 Schalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass       28         4.6 Vollständiges Abschalten der USV       28		2.11 FAGGWOND. Wellu Kelliwoller	
3.1.1 Sicherheit       23         3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2 Parallelbetriebsarten       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       24         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubenör für den Parallelbetrieb       25         4.1 Einführung       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.3 Schalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass       28         4.6 Vollständiges Abschalten der USV       28	III.		
3.1.2 Redundanz       23         3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2 Parallelbetriebsarten       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       24         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         3.4 Ziben der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.1 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass       28         4.6 Vollständiges Abschalten der USV       28			
3.1.3 Leistungssteigerung       23         3.2 Parallelbetriebsarten       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       24         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         V. BETRIEBSHINWEISE       27         4.1 Einführung       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.3 Schalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass       28         4.6 Vollständiges Abschalten der USV       28			
3.2 Parallelbetriebsarten       23         3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       24         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         IV. BETRIEBSHINWEISE       27         4.1 Einführung       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.3 Schalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass       28         4.6 Vollständiges Abschalten der USV       28			
3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb       23         3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       24         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         IV. BETRIEBSHINWEISE       27         4.1 Einführung       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.3 Schalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass       28         4.6 Vollständiges Abschalten der USV       28			
3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb       24         3.2.3 Hot Standby - Betrieb       25         3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb       25         3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb       25         IV. BETRIEBSHINWEISE       27         4.1 Einführung       27         4.2 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand       27         4.3 Schalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb       27         4.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass       28         4.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass       28         4.6 Vollständiges Abschalten der USV       28			
3.2.3 Hot Standby - Betrieb			
3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb			
3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb		3.2.3 Hot Standby - Betrieb	25
IV.BETRIEBSHINWEISE274.1Einführung274.2Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand274.3Schalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb274.4Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass284.5Einschalten der USV aus dem statischen Bypass284.6Vollständiges Abschalten der USV28			
4.1 Einführung		3.4 Zubehör für den Parallelbetrieb	25
4.1 Einführung274.2 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand274.3 Schalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb274.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass284.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass284.6 Vollständiges Abschalten der USV28	IV	BETRIERSHINWEISE	27
4.2 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand274.3 Schalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb274.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass284.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass284.6 Vollständiges Abschalten der USV28			
4.3Schalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb		4.2 Einschalten der USV aus dem Aus-Zustand	27
4.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass			
4.5 Einschalten der USV aus dem statischen Bypass			
4.6 Vollständiges Abschalten der USV28			

٧.	INSTALLATION	30
	5.1 Einführung	30
	5.2 Auspacken	
	5.3 Aufstellung	
	5.4 Anschlüsse	
	5.4.1 Erdung	
	5.4.2 Netzanschlüsse	32
	5.4.3 Batterieinstallation	
	5.4.4 Kommunikation (USV-Server)	
	,	
VI.	SERVICE	38
	6.1 Wartung	
	6.2 Fehlerbehebung	38
	6.3 Lagerung	
VII.	FERNSTEUERUNG UND -ÜBERWACHUNG	39
	7.1 Serielle Schnittstelle	
	7.2 Serielles Kommunikationskabel	
	7.3 Modemverbindung	
	7.3.1 Hardware-Konfiguration	
	7.3.2 Funktionsprinzip	
	7.3.3 Einrichtung des PC-Modem	
	7.3.4 Einrichtung des USV-Modem	
	7.3.5 Verbindungskabel USV-Modem - USV	
	7.4 Relaiskontakt-Schnittstelle	41
	7.5 Fernbediengerät	
	ŭ	
∕III.	EINGESCHRÄNKTE GARANTIE	42

## SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise und Anleitungen für den Betrieb der USV der Maxi-T-Serie, die bei Installation, Betrieb und Wartung befolgt werden sollten.

#### **WICHTIGE HINWEISE**

- 1. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie die USV in Betrieb nehmen
- 2. Befolgen Sie alle in dieser Anleitung gegebenen Warnungen
- 3. Befolgen Sie alle Betriebshinweise
- **4.** Schließen Sie die USV nur an ein geerdetes Netz an. Betreiben Sie die USV nicht ohne sachgemäße Erdung.
- 5. Verlegen Sie spannungsführende Leitungen so, dass sie nicht versehentlich beschädigt werden können.
- 6. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- 7. Bewahren Sie die Verpackung auf oder entsorgen Sie sie sachgemäß.

#### **WARNUNG!**

- Führen Sie keine Gegenstände in Lüftungs- oder andere Öffnungen der USV ein.
- Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu reduzieren, installieren Sie die USV nur in temperatur- und feuchtigkeitsgeregelten Räumlichkeiten ohne leitende Verunreinigungen
- Ersetzen Sie Sicherungen fall notwendig nur durch solche gleichen Typs und gleicher Nennwerte.

#### **VORSICHT!**

- <u>USV und Batterien sollten nur durch entsprechend qualifizierte Personen installiert und gewartet</u> werden.
- Gefahr durch elektrischen Schlag. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine für die Bedienung relevanten Teile. Überlassen Sie technische Arbeiten an der USV entsprechend qualifizierten Personen.
- Auch wenn die USV nicht am Netz angeschlossen ist, kann der Ausgang Spannung führen.
- Gefahr durch elektrischen Schlag. Auch wenn die USV vom Netz getrennt ist, können Teile im Inneren durch die Batterie gespeist gefährliche Spannung führen.
- Schalten Sie die USV aus bevor Sie ein Computer-Schnittstellenkabel anschließen. Schließen Sie die Netzleitung erst wieder an, wenn die Signalverbindungen hergestellt sind.

#### **ABOUT THE BATTERY**

#### **HINWEISE ZUR BATTERIE**

- Batterien bergen die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes ausgelöst durch hohe Kurzschlußströme. Bei der Arbeit an Batterien sollten folgende Sicherheitshinweise unbedingt beachtet werden:
  - \* Tragen Sie keine Uhren, Ringe oder andere metallische Gegenstände
  - \* Verwenden Sie nur Werkzeug mit isolierten Griffen
- Die Batterien in dieser USV sind recycelbar. Entsorgen Sie Batterien nur entsprechend der örtlich geltenden Vorschriften. Die Batterien enthalten Blei und stellen bei unsachgemäßer Entsorgung eine Gefahr für Gesundheit und Umwelt dar.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr. Öffnen oder beschädigen Sie die Batterien nicht. Das in den Batterien enthaltene Elektrolyt ist schädlich für Haut und Augen. Falls die Haut mit Elektrolyt in Berührung kommt, waschen Sie die betroffene Stelle sofort sorgfältig.
- Die Batterie kann als Energiespeicher nicht abgeschaltet werden.

## I. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

#### 1.1 Einführung

Die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen der Maxi-T-Serie sind moderne Online-USV, die über PWM- und IGBT-Technologie sowie Mikroprozessor-Steuerung verfügen und eine reine Sinusspannung für kritische Verbraucher bereitstellen. Die USV der Maxi-T-Serie werden dabei zwischen Versorgungsnetz und Verbraucher installiert.

Vorteile einer USV:

#### Schutz bei Netzausfall:

Fällt die Netzversorgung aus, erzeugt die USV die erforderliche Spannung aus der Batterie. Kritische Verbraucher sind so immun gegenüber Netzstörungen.

#### • Größere Spannungsqualität:

Die USV verfügt über eigene Regelkreise für Spannung und Frequenz. So wird der Ausgang der USV innerhalb enger Toleranzen gehalten und ist unabhängig von Spannungs- und Frequenzschwankungen auf der Netzleitung.

• Erhöhte Rauschunterdrückung:

Durch Gleichrichtung der Eingangswechselspannung in eine Gleichspannung und Umrichtung zurück in die Ausgangswechselspannung wird jedes Störrauschen auf der Netzleitung wirkungsvoll vom USV-Ausgang getrennt. Kritische Verbraucher werden so mit sauberer Spannung betrieben.

#### Merkmale:

- Optionaler Parallelbetrieb mit zwei USV (eine davon als Redundanz-USV)
- Online-Technologie mit reinem Sinusausgang
- PWM- und IGBT-Technologie
- Jede USV verfügt über drei Mikroprozessoren
- Mikroprozessorgesteuerte Hauptplatine
- Mikroprozessorgesteuerte Gleichrichterschaltung
- Mikroprozessorgesteuerte Parallelschaltung
- Statischer Bypass (STS) und Wartungsbypass
- LCD-Anzeige
- Ereignisprotokoll (Speicher für bis zu 64 Ereignisse)
- Hochwertige wartungsfreie Batterien
- Hohe Kapazität für nichtlineare Lasten, speziell Computer
- Automatisches und manuelles Batterietest-System:

Bei entsprechender Voreinstellung wird der Batterietest selbsttätig periodisch ausgeführt.

- Optionales interaktives Batteriemanagement-System
- Geeignet für die Versorgung nichtlinearer Lasten
- Anschluss an den PC möglich:

Ereignisse und Alarme der USV (schwache Batterie, Netzbetrieb, allgemeine Fehler) können über Relaiskontakte oder RS232 ausgegeben werden. Die Relais-Schnittstelle ist speziell für Server-Systeme geeignet (IBM AS400, Microsoft Windows NT).

- Zubehör:
  - o Optionale USV-Monitor-Software ( RUPS ®, RUPSII® , UPSILON ®); SNMP-Schnittstelle kompatibel mit allen Betriebssystemen
  - Optionales Fernbediengerät (Remote Monitoring Panel RMP): Überwachen des Status und der Parameter der USV ohne angeschlossenen Computer über eine Entfernung von bis zu 200m (RS485-Schnittstelle).
     Bis zu fünf RMP können angeschlossen werden.
  - o Optionales USV-Port-Share für bis zu 24 Server

## 1.2 Designkonzept




Bild 1-1 Blockdiagramm

<b>S</b> 1	: Leistungsschalter Umrichter-Eingang
S2	: Leistungsschalter Eingang statischer Bypass
S3	: Leistungsschalter Wartungsbypass
S4	: Leistungsschalter USV-Ausgang
<b>S</b> 5	: Batterie-Trennschalter (optional)

#### **GLEICHRICHTER:**

In der ersten Umrichter-Stufe (Wechsel- auf Gleichspannung) konvertiert ein vollwellengesteuerter 3-phasiger Gleichrichter die Eingangswechselspannung in eine geregelte Gleichspannung auf der Gleichspannungs-Sammelschiene. Von der Sammelschiene werden sowohl die Ladespannung für die Batterien als auch die Eingangsspannung für den Umrichter abgenommen.

#### **BATTERIEGRUPPE:**

Dient als Reserve-Gleichspannungsquelle im Fall eines Netzausfalls.

#### **UMRICHTER:**

Gefertigt in modernster IGBT-Technologie mit Pulsweitenmodulation (PWM) wandelt der Umrichter die Gleichspannung von der Sammelschiene in der zweiten Stufe in eine Ausgangswechselspannung mit fester Amplitude und Frequenz um.

#### STATISCHER UMSCHALTER (STATISCHER BYPASS):

Die USV der Maxi-T-Serie verfügen über zwei verschiedene Bypass-Schaltkreise:

- Vollstatischer Schalter f
  ür Parallelsysteme
- Halbstatischer Schalter f
  ür normale USV

Die Bypass-Schaltung ist elektronisch gesteuert. Kritische Verbraucher können entweder vom Umrichter-Ausgang oder - über den statischen Bypass – von einer sekundären Quelle versorgt werden. Bei Standard-USV ist die Last im Normalfall über den Schalter K1 mit dem Umrichter verbunden (gesteuert über die statischen Schalter). Im Fall der Überlastung der USV oder eines Umrichter-Fehlers werden die Verbraucher automatisch auf den statischen Bypass umgeschaltet.

In einem Parallelsystem liegt der zweite statische Schalter zwischen Umrichterausgang und Last.

#### **MECHANISCHER UMSCHALTER (WARTUNGSBYPASS):**

Die USV verfügt außerdem über einen handgesteuerten Wartungsbypass. Damit lassen sich die Verbraucher unterbrechungsfrei vom Umrichter direkt auf das Netz umschalten, wenn die USV für Wartung oder Fehlerbehebung angehalten werden muss.

Wird die Last über den statischen oder Wartungsbypass direkt aus dem Netz versorgt, ist sie nicht vor Netzstörungen geschützt.

#### **BATTERIE-TRENNSCHALTER:**

Zwischen USV und Batterien ist ein externer Sicherungs-Trennschalter montiert. Über diesen ist die Batterie mit der Gleichspannungs-Sammelschiene verbunden. Der Trennschalter verfügt über zwei interne Sicherungen (eine für Batterie Plus, eine für Minus). Er wird manuell geschlossen.

Optional ist auch ein **elektronisch gesteuerter Batterie-Trennschalter** erhältlich. Dieser Trennschalter wird manuell geschlossen, verfügt aber über eine spannungsgesteuerte Auslösespule, mit der er bei bestimmten Fehlern von der USV-Steuerung elektronisch geöffnet werden kann. Für Überlastschutz ist auch eine magnetische Auslösevorrichtung integriert.

#### **BATTERIEGRUPPE:**

Die zur USV gehörenden Batterien sind im Allgemeinen in einem speziellen Batterieschrank neben der eigentlichen USV untergebracht. Die Raumtemperatur sollte dabei bei 20° gehalten werden, um eine lange Lebensdauer und hohe Effizient der Batterien zu gewährleisten.

#### 1.2.1 Die Betriebsarten der USV

#### A. Normalbetrieb (bei Netzversorgung):

Alle maßgeblichen Leistungsisolatoren und Trennschalter sind geschlossen (mit Ausnahme des mechanischen Bypass-Schalters). Die Last wird von der USV versorgt. Außerdem werden während des Normalbetriebs die Batterien geladen. Dies geschieht über den Gleichrichter der USV.

#### B. Batteriebetrieb:

In dieser Betriebsart wandelt der Umrichter der USV Gleichspannung aus der Batterie in Wechselspannung um und versorgt so die Last bis die Batterien erschöpft sind. Am Ende der Batterieentladung wird von der USV der Alarm "A7 BATTERY LOW" gegeben. Sind die Batterien vollständig entladen, erfolgt die Meldung "A5 BAT.AUT END" und die USV wird abgeschaltet. Ist die Netzversorgung wieder gegeben, kehrt die USV in den Normalbetrieb zurück.

**HINWEIS:** Ist die Netzversorgung wieder vorhanden, muss der Batterie-Trennschalter in die Position "1! geschaltet werden. Wird das nicht gemacht, ist die Last bei einem weiteren Netzausfall ohne Versorgung.

## C. Wartungsbypass:

Abschaltung der USV. Die Last wird ungeschützt über die Leitung des Wartungsbypass aus dem Netz versorgt.

## D. <u>Parallelbetrieb:</u>

Optionale Betriebsart; es wird eine besondere Geräteausstattung benötigt. Zur Steigerung der Sicherheit und Erhöhung der Redundanz sind in einem Parallelsystem mindestens zwei USV installiert, die gemeinsam und interaktiv arbeiten.

## 1.2.2 Die Lastkonfiguration der USV




Bild 1.2 USV-Blockdiagramm (externer Split-Bypass)

Die Lastschalter der Maxi-T USV sind in den Bildern 1.1 bis 1.3 dargestellt. Bild 1.2 zeigt das Blockdiagramm de USV mit externem (Split-)Bypass. Die Eingänge für statischen und mechanischen Bypass können optional an einer anderen 3-phasigen Quelle (z. B. eine andere USV) angeschlossen werden. Der Gleichrichter-Eingang wird an das Netz oder einen Generator angeschlossen. Steht nur eine Spannungsquelle zur Verfügung, werden statischer und mechanischer Bypass (S2 und S3) sowie Gleichrichter (S1) gemeinsam angeschlossen (siehe Bild 1.1).

Im normalen Betrieb stehen alle Schalter außer dem des Wartungsbypass in der Position EIN.




Bild 1.3.a 40-60kVA - USV Schalter und Anschlüsse




Bild 1.3.b 80kVA - USV Schalter und Anschlüsse

## 1.3 Technische Daten

ALLGEMEINE DATEN	40	60	80
Ausgang kVA	40	60	80
Ausgang kW	32	48	64
Ausgangsleistungsfaktor		0,8	
Parallelbetrieb	2 USV	181	otional)
Hot Standby – Betrieb		, , , ,	otional)
Batterieladetemperaturkompensation		Optional	,
Notabschaltung		Verfügbar	
EINGANG			
Phasen		3	
Eingangsspannung	220/380 V~	oder 230/400 V~	3-phasig ,N
Spannungstoleranz		+15% , -15%	
Bypass-Spannung	220/380 V~	oder 230/400 V~	3-phasig ,N
Eingangsfrequenz		50 Hz ± 5%	
Störabschirmung		EN 50091	
Split-Bypass		Verfügbar	
AUSGANG		J	
Phasen		3	
Nenn-Ausgangsspannung	220/380 V~	oder 230/400 V~	3-phasig ,N
Spannungsregeltoleranz		±1%	1 3,
Nenn-Ausgangsfrequenz		50 Hz	
Ausgangsfrequenztoleranz (netzsynchron)	±2%		
Ausgangsfrequenztoleranz (Freilauf)	±0,2%		
Wirkungsgrad bei 100% Last	90%		
Lastscheitelfaktor		3:1	
Harmonische Verzerrung (THD)		<3%	
Überlast	125% La	ıst 10 min; 150% La	ıst 1 min
BATTERIE	12070 20	10 10 11 III 1, 100 70 La	
Anzahl		30	
Laufzeit		Optional	
Leerlaufladespannung	405 V=		
Ladeschlußspannung	300 V=		
Schnelladung (Booster)	Verfügbar		
Batterietest	1x je Woche (manueller Test verfügbar)		
Ladezeit	< 5h bis volle Aufladung		
Batterieabschaltung		Verfügbar	··• <u>9</u>
SCHNITTSTELLEN		1 0.14 900.	
Kommunikation	RS232 (Standard), RS485 (optional)		
		ernbediengeräte ans	
Fernsteuerung	Relaiskontakte für Netzfehler, Batterie schwach, Bypass,		
SNMP	Notabschaltung, Batterieabschaltung Optionaler SNMP-Adapter		
Modemanschluss	Verfügbar		
SONSTIGES Veriugbai			
Maximale Umgebungstemperatur	0-40°C <60 dBA		
Betriebsgeräusch		%10-%90	
Luftfeuchtigkeit	1260-5		1.450v720v200
Abmessungen (HxBxT) (mm)	136UX5	50x855	1450x720x800

## II. BEDIENFELD

#### 2.1 Einführung

Das Bedienfeld der USV besteht aus einem zweizeiligen alphanumerischen LC-Display, 6 bzw. 7 Statusleuchten und 5 Funktionstasten. Mit diesen Elementen lässt sich die USV vollständig überwachen und steuern. Das Symboldiagramm zeigt den Betriebszustand der USV an. Mit Hilfe der Funktionstasten kann zwischen den Menüs navigiert werden und Parameter können verändert werden.




Bild 2-1 Bedien- und Anzeigefeld

L1 : Netz normal

L2 : Gleichrichter in Betrieb L3 : USV im Batteriebetrieb

L4 : Statischer Bypass aktiv; Last über Netz versorgt

L5 : Mechanischer Bypass-Schalter EINL6 : Last durch Umrichter versorgt

L7 : Ausgangs-Lastschalter S4 EIN (bei der 40kVA-USV nicht verfügbar)

Auf dem Bedienfeld sind fünf Funktionstasten angeordnet: ENTER (EINGABE), AUF, AB, PLUS und MINUS. Mit der AUF- und AB-Taste blättern Sie durch die Menüs, mit PLUS und MINUS stellen Sie die Optionen und Werte ein. ENTER bestätigt und speichert die vorgenommene Einstellung.

## **HINWEIS:**

ALLE MELDUNGEN IN DIESEM ABSCHNITT GELTEN FÜR DIE USV-SOFTWARE DER MC-VERSION.

#### 2.2 Alarme und Statusmeldungen

Die USV kann den Benutzer mit insgesamt 64 Alarm- und Statusmeldungen informieren. Zum einfacheren Dialog mit dem Service sind die Meldungen codiert; alle Meldungen haben Nummern A1, A2, A3...An. Meldungen und Ereignisse werden von der USV mit Datum und Zeit in einem Ereignisprotokoll gespeichert

MELDUNG	BESCHREIBUNG
A1 BYPASS FAILURE	Fehler im Bypass-System
Mögliche Ursache:	Teile im Bypass evtl. defekt. Service verständigen.
A2 INVERTER FAILURE	Digitales Startsystem des Umrichters fehlerhaft
Mögliche Ursache:	Interner Fehler. Service verständigen.
A3 3 OVERTEMP	Überlast drei Mal innerhalb 30 Minuten
Mögliche Ursache:	1) Überlastung
	2) Lüfterfehler, blockierte Luftein- oder –auslässe
	3) Fehlerhafte USV-Aufstellung. Zu geringe Belüftung.

MELDUNG	BESCHREIBUNG		
A4 OUT FAILURE	USV-Ausgangsspannung drei Mal innerhalb 30 Minuten außerhalb Toleranz		
A4 GOTTALEGICE	Interner Fehler. Service verständigen.		
A5 BATT AUT END	Batterien bei Netzausfall entladen. Ende des Netzausfalls abwarten.		
A6 CHARGER FAULT	Gleichrichter erzeugt keine Gleichspannung		
A7 BATTERY LOW	Batterien schwach		
Mögliche Ursache:	USV lange im Batteriebetrieb bei Netzausfall		
	Fehler im Batterieladesystem		
A8 OUTPUT HIGH	Umrichter-Ausgangsspannung oberhalb des maximalen Toleranzwertes.		
	Umrichter abgeschaltet.		
Mögliche Ursache: A9 OVERLOAD	1) Umrichterfehler		
A9 OVERLOAD	USV-Last über 100% der Nennlast Zu viele Verbraucher an der USV angeschlossen (andauernd oder kurzzeitig).		
Mögliche Ursache:	Angeschlossene Verbraucher hinsichtlich ihrer Leistungsaufnahme prüfen, ggf.		
mognetic orsactic.	Verbraucher von der USV trennen.		
A10 LINE FAILURE	Netzfehler		
Mögliche Ursache:	1) Netzausfall		
	2) Fehler am USV-Anschluss. Eingangsklemmen prüfen.		
	3) Eingangssicherungen haben ausgelöst.		
A11 HIGH TEMPER	Übertemperatur (Umrichter oder Gleichrichter)		
Mögliche Ursache:	1) Überlast am Umrichter		
	2) Umgebungstemperatur zu hoch		
	<ul><li>3) Lüfterfehler, blockierte Luftein- oder –auslässe</li><li>4) Fehlerhafte USV-Aufstellung. Zu geringe Belüftung.</li></ul>		
A12 IGBT FAILURE	Umrichterausgangs-Systemfehler		
Mögliche Ursache:	1) Überlastung		
	2) Kurzschluss		
	3) USV-Fehler. Service verständigen.		
A13 OUTPUT LOW	Umrichter-Ausgangsspannung unterhalb des maximalen Toleranzwertes.		
	Umrichter abgeschaltet.		
A14 BATTERY HIGH	Batteriespannung oberhalb des maximalen Toleranzwerts.		
A15 FUSE FAILURE	Sicherungsfehler (falsche Sicherung für den Spannungs-/Strombereich)  Spannung/Frequenz am Bypass-Eingang bei Umschaltung auf Bypass nicht		
	korrekt. USV-Last wird abgeschaltet.		
A16 BYP INPUT BAD	Erscheint diese Meldung im Normalbetrieb (Umrichterbetrieb) bei aktiviertem		
	Bypass-Schutz, ist die Bypass-Quelle außerhalb der Toleranzwerte. Zum Schutz		
	der Last wird er statische Bypass abgeschaltet.		
	Batterietrennschalter offen; Batterien sind nicht mit der USV verbunden. Bei		
A17 BATT CB OPEN	normalem Netz kann die USV gestartet werden, auch wenn diese Meldung aktiv		
	ist. Bei einem USV-Start bei Netzausfall (Batteriestart) muss zunächst der		
	Batterietrennschalter geschlossen werden.  Bei niedriger Batterieladung zeigt diese Meldung an, dass die Batterieladung		
	nicht abgeschlossen ist. Tritt bei aktiver Meldung ein Netzausfall auf, steht nicht		
A18 BATT.CAPA.LOW	die volle Batterielaufzeit zur Verfügung. Die USV gibt alle 15 Sekunden einen		
	Warnton aus.		
	Batterietest abgebrochen. Batterien sind nicht in Ordnung. Die USV gibt alle 15		
A19 BATT FAULT	Sekunden einen Warnton aus. Die Meldung kann durch 3 Sekunden Drücken von		
Mantaha Usaa	ENTER gelöscht werden.		
Mögliche Ursache:	Gleichrichterfehler     Retteriozellen schadhaft		
	Batteriezellen schadhaft     Batterieanschluss fehlerhaft		
400 000 000 000	Schnelladung ist 10h lang aktiv. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Schnelladung		
A20 BOOST CHARGE	abgeschaltet. Die USV gibt alle 15 Sekunden einen Warnton aus.		
A21 ROTATE PHASE	Phasenfolge am Eingang vertauscht. Anschluss korrigieren.		
A23 MODE FAILURE	Unterschiedliche Betriebsarten der USV im Parallelbetrieb.		
A24 P.FAILURE 17	Fehler in der Parallelschaltung.		
A25 P.FAILURE 18	Fehler in der Parallelschaltung.		
A26 P.FAILURE 19	Fehler in der Parallelschaltung.		
A27 P.FAILURE 20	Fehler in der Parallelschaltung.		

ALARM	DESCRIPTION
A28 P.FAILURE 21	Fehler in der Parallelschaltung.
A29 P.TEST MODE	Parallelschaltung im Testbetrieb.
A30 P FAILURE 23	Fehler in der Parallelschaltung.
A31 DUPL UPS NR. Mögliche Ursache:	Gleiche USV-Nummer im Parallelsystem zwei Mal vergeben.  1) Einstellung fehlerhaft.
A39 PSP FAILURE	Keine ordnungsgemäße Spannungsversorgung wegen Phasenfolgefehler oder Gleichrichterfehler.
A40 CANT FIND PR	Parallelbetrieb eingestellt, aber keine Parallelschaltung vorhanden. Einstellung im Menü korrigieren.
A41 P.BAL.FAILURE	Stromaufteilung im Parallelbetrieb inkorrekt.
A42 BATTERY TEST	Batterietest läuft.
A43 P.SYNC.FAIL	USV im Parallelbetrieb nicht synchronisiert.
A44 BT.OPERATION	USV im Batteriebetrieb.
Mögliche Ursache:	1) Netzausfall
	Fehler in der Verteilung oder am USV-Anschluss.
A45 MAINS OK	Netz nach Ausfall wieder verfügbar. Diese Meldung wird für 15 Sekunden nach
A43 MAINS OR	Wiedereinschalten des Netzes angezeigt.
A46 BOOST CH.END	Schnelladung beendet; Normalladung ist aktiv.
A47 CANNOT START	Analog-Startsystem der USV fehlerhaft.

## Statusmeldungen:

Mit diesen Meldungen wird in der oberen Zeile des LCD der USV-Status angezeigt.

RECTIFIER START!: Gleichrichter wurde gestartet
INVERTER START!: Umrichter wurde gestartet
MAINT SWITCH ON!: Wartungsbypass ist aktiv

MANUAL BYPASS! : Manuelle Umschaltung der Last auf das Netz

**STATUS ALARM!** : Alarm

**STATUS NORMAL!** : USV im Normalbetrieb

**EMERGENCY STOP!** : Externes Notabschaltsignal empfangen.

**WAITING SYNC!** : Umrichter gestartet und wartet auf Synchronisierung

**STATUS FAULT!** : Fehler

CLOSE BATT.CB ! : USV wartet auf Schließen des Batterietrennschalters

**STATUS WARNING!** : Warnmeldung auf dem LCD

#### RECTIFIER START (Gleichrichter-Start):

Beim Starten der USV werden Eingangsspannung und -frequenz sowie Batteriespannung geprüft. Sind diese Werte normal, wird die USV gestartet.

#### **INVERTER START (Umrichter-Start):**

Hält der Umrichter an, wird durch die Steuerung ein Neustart versucht. Während des Umrichterstarts erscheint diese Meldung in der ersten Zeile des LCD.

#### **MAINT SWITCH ON (Wartungsbypass aktiv):**

Netzeingang ist über den Wartungsbypass-Schalter direkt mit dem Ausgang der USV verbunden. Umrichter wird zur Vermeidung eines Kurzschluss zwischen Netz und Umrichter abgeschaltet. Wird der Wartungsbypass abgeschaltet, startet der Umrichter wieder.

#### **EMERGENCY STOP (Notabschaltung):**

Ist ein externer Notschalter am System angeschlossen (am Schnittstellenanschluss), können alle Teile der USV (Gleichrichter, statischer Bypass, Umrichter etc.) von außen abgeschaltet werden. Bei Betätigen des Notschalters hält die USV komplett an; zum Neustart muss der Umrichtereingang S1 aus- und wieder eingeschaltet werden.

#### **FAULT STATUS (USV-Fehler):**

Findet der Controller einen Fehler, aber keine Lösung, wird das System zum Schutz angehalten. Zum Neustart muss der Umrichtereingang S1 aus- und wieder eingeschaltet werden.

#### **WARNING STATUS (Warnung):**

Einige Meldungen aus dem Ereignisprotokoll bleiben auf dem LCD stehen, die USV arbeitet aber trotzdem normal weiter. Diese Meldungen werden als Warnungen bezeichnet und können durch 3 Sekunden Drücken von ENTER gelöscht werden. Diese Meldungen sind:

- A20 Schnelladung
- A6 Ladefehler
- A18 Batteriekapazität schwach

#### Abschaltmeldungen:

Die USV der Maxi-T Serie können interaktiv mit dem Computer betrieben werden. Mittels entsprechender Software können vom Computer Befehle zur USV gesendet werden. Diese Befehle werden mit USV-Meldungen angezeigt:

WAITING SHUTDOWN: Abschaltbefehl vom Computer empfangen. USV wartet vor der Abschaltung eine

bestimmte Zeit ab.

**UPS SHUTDOWN** : USV im Abschaltzustand.

**WAITING RESTART**: USV abgeschaltet und wartet eine bestimmte Zeit bis zum Neustart.

PAR.SHUTDOWN : Im Parallelsystem wurde von einer USV ein Abschaltbefehl gesendet. USV ist im

Abschaltzustand.

**CANCEL SHUTDOWN**: Abschaltbefehl wurde aufgehoben.

Wird die Abschaltung während eines Netzausfalls ausgeführt, schaltet die USV ab und startet automatisch neu, wenn die Netzversorgung wieder verfügbar ist.

## 2.3 Menübeschreibung

Mit den AUF/AB-Funktionstasten auf dem Bedienfeld kann durch die Einträge des Hauptmenüs geblättert werden. Erscheint der gewünschte Eintrag auf dem LCD, kann mit ENTER in das entsprechende Untermenü verzweigt werden. Im Untermenü kann ebenfalls mit AUF/AB geblättert werden; die Parameter in den Untermenüs werden mit PLUS/MINUS eingestellt. Mit ENTER wird die Einstellung gespeichert.

MEASURES Untermenü
LD% (Ausgangslast in %)
OPV (Ausgangsspannungen)
FREQU (Ausgangsfrequenz)
IPV (Eingangsspannungen)
BYP (Bypassquellenspannungen)
BATT (Batteriespannung und -strom)
etc

#### Beispiel für die Menüauswahl:

Verwenden Sie die AUF/AB-Tasten, um zum Menü *MEASURES* zu blättern. Drücken Sie ENTER. Jetzt können Sie mit AUF/AB durch die Einträge des Untermenüs blättern. Am Ende jedes Untermenüs befindet sich der Eintrag *ENTER EXIT*; von hier aus gelangen Sie mit ENTER zurück ins Hauptmenü.

Im Menü ALARMS – LOG HISTORY finden Sie die aufgezeichneten Ereignisse mit Zeitstempel.

Das Menü *PASSWORD* wurde für Servicezwecke eingerichtet. Hier können nur Systemeinstellungen vorgenommen werden.

## Menüs und Untermenüs

HAUPTMENÜ	UNTERMENÜ	BESCHREIBUNG	
MEASURES MENU	LD%: 050 030 060	Ausgangslast	
(MESSUNGEN)	OPV: 220 221 219 V	Ausgangsspannungen	
	FREQU: 50.0 Hz	Ausgangsfrequenz	
	IPV: 240 230 226 V	Eingangsspannungen	
	BYP: 225 221 219 V	Bypassquellenspannungen	
	IPI: 031 040 020 A	Eingangsströme	
	BATT: 432 V 06.7A	Batteriespannung und Ladestrom	
	TEMP: 24 C	Innentemperatur USV	
	CHARGE LEVEL: 60%	Batterieladestand	
	ENTER EXIT	Untermenü verlassen	
ALARMS MENU	UPS STATUS	Aktuelle(r) Meldung/Alarm	
(ALARME)	000>DATE AND CLOCK	Aufgezeichnete Ereignisse	
	ENTER CLEAR LOG	Ereignisprotokoll löschen	
	PARR.ERR.NR	Fehler in Parallelschaltung (Nr.)	
	ENTER EXIT	Untermenü verlassen	
INFORMATION MENU	SYNC :OK COMM :OK	Synchronisation/Kommunikation	
	POWER: 20000 VA	Ausgangsleistung der USV	
	VERSION : MC1XX	USV-Version	
	FREQUENCY : PLL/XTAL	Art der Frequenzerzeugung	
	ENTER EXIT	Untermenü verlassen	
PASSWORD MENU	(Kennwort erforderlich)	Systemeinstellungen	
	ENTER EXIT	Untermenü verlassen	
SETTINGS MENU	MODE:	Auswahl der Betriebsart	
(EINSTELLUNGEN)	UPS No :	Einstellung der USV-Nummer	
,	REMOTE :ENABLE	Fernsteuerung ein/aus	
	RESTART:ON/OFF	Neustart ein/aus	
	BYP.PROTECT ON	Bypass-Schutz	
	ENTER EXIT	Untermenü verlassen	
COMMAND MENU	SOUND : ON/OFF	Alarmton ein/aus	
(USV-BEFEHLE)	ENTER B.TEST>432	Manueller Batterietest	
,	ENTER <bypass></bypass>	Manueller Bypass	
	ENTER:MODEM INIT	Modemeinstellungen	
	ENTER <boost></boost>	Schnelladung ein/aus	
	SIMULATION OFF	Simulationsbetrieb	
	ENTER EXIT	Untermenü verlassen	
TIME MENU	TIME: 23:15	Zeit	
(ZEITEINSTELLUNGEN)	DATE: 11-10-2001	Datum	
. ,	SET HOURS: 11	Stunde einstellen	
	SET MINS : 38	Minute einstellen	
	SET DAY : 21	Tag einstellen	
	SET MONTH: 06	Monat einstellen	
	SET YEAR : 2006	Jahr einstellen	
	ENTER <update></update>	Zeiteinstellungen speichern	
	ENTER EXIT	Untermenü verlassen	

## 2.4 HAUPTMENÜ

Die Einträge des Hauptmenüs sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Mit den AUF/AB-Tasten können Sie zwischen den Einträgen blättern.

Menüeintrag	Funktion	
STATUS MENU	Statusmeldung	. Der Betriebszustand der USV wird angezeigt.
MEASURES MENU	→ Enter	zum Untermenü Messungen
ALARMS	→ Enter	zum Untermenü Alarm
INFORMATION MENU	→ Enter	zum Untermenü Information
PASSWORD MENU	→ Enter	zum Untermenü <i>Passwort</i>
SETTINGS MENU	→ Enter	zum Untermenü Einstellungen
COMMAND MENU	→ Enter	zum Untermenü USV-Befehle
TIME MENU	→ Enter	zum Untermenü Zeiteinstellungen
Zurück zum STATUS MENU		

## 2.5 Untermenü MESSUNGEN

In diesem Menü werden alle gemessenen Werte angezeigt. Mit AUF/AB können Sie zwischen den Einträgen blättern.

	Untermenüeintrag	Funktion	
1	LD%: 060 074 080	Ausgangslast in % der Nennlast	
2	OPV: 220 221 220	Ausgangsspannungen	
3	FREQU: 50.0 Hz	Ausgangsfrequenz	
4	IPV: 240 235 220	Eingangsspannungen	
5	BYP: 230 232 231	Bypassquellenspannungen	
6	IPI: 022 010 030	Eingangsströme (A)	
7	BATT: 430 V 22.1 A	Batteriespannung und Ladestrom	
8	TEMP: 030 c	Innentemperatur der USV	
9	CHARGE LEVEL :%100	Batterieladestand	
9	BATT.CAPACI:068%	Verbleibende Batteriekapazität im Batteriebetrieb	
10	ENTER EXIT	→ Enter (,J) Zurück zum Hauptmenü	
	Zum ersten Menüeintrag		

## 2.6 Untermenü ALARM

In diesem Menü werden die aufgezeichneten Ereignisse und die aktuellen Alarmmeldungen angezeigt.

	Untermenüeintrag	Funktion	
1	UPS STATUS	Aktuelle Alarmmeldungen auf dem LCD	
2	000>311201 23:15	Aufgezeichnete Ereignisse: Die ersten drei Ziffern der ersten Zeile zeigen die Nummer des Eintrags (000 ist der letzte Eintrag). Dann folgt das Datum im Format ttmmjj und die Zeit im Format hh.mm In der zweiten Zeile des LCD werden alle aufgezeichneten Meldungen angezeigt, zwischen denen Sie mit PLUS/MINUS blättern können.	
3	ENTER CLEAR LOG	→ Enter ( J ) Löscht alle aufgezeichneten Ereignisse Nach dem Löschen wird die Meldung EMPTY LOG angezeigt.	
4	PARR.ERR.NR: 017	Fehlernummer der Parallelschaltung (nur aktiv, wenn Parallelschaltung installiert ist). Die Anzeige 0 bedeutet, dass kein Fehler vorliegt.	
5	ENTER EXIT	→ Enter ( ) Zurück zum Hauptmenü	
	Zum ersten Menüeintrag		

## 2.7 Untermenü INFORMATION

Hier werden Informationen über die USV angezeigt.

	Untermenüeintrag	Funktion	
1 SYNC :OK COMM :OK ist die Anzeige SYNC: Bei aktiver Kommunikation wird COMM:OK a		Arbeitet die USV synchron zum Netz, wird SYNC:OK angezeigt; falls nicht, ist die Anzeige SYNC: Bei aktiver Kommunikation wird COMM:OK angezeigt; bei nicht aktiver Kommunikation ist die Anzeige COMM:	
2	POWER: 20000 VA	Die maximale Leistung der USV	
3	VERSION : MC1xx	Anzeige der USV-Version	
4	FREQUENCY: PLL	Modus der Frequenzerzeugung: PLL: Phase Locked Loop (Phasenregelkreis) XTAL: Frequenzerzeugung durch Quartzoszillator SLAVE: Frequenzerzeugung im Parallelsystem durch die Master-USV	
5	ENTER EXIT	→ Enter (᠘) Zurück zum Hauptmenü	
	Zum ersten Menüeintrag		

## 2.8 Untermenü EINSTELLUNGEN

In diesem Menü können wichtige Einstellungen vorgenommen werden.

	Untermenüeintrag	Funktion
1	MODE: ONLINE	Mit PLUS/MINUS kann zwischen vier Betriebsarten geblättert werden: ONLINE: Einzelbetrieb PARALLEL: 2 USV im symmetrischen Parallelbetrieb HOT STANDBY: Eine USV in Betrieb, die andere in Bereitschaft REDUNDANT: 2 USV im redundanten Parallelbetrieb  → Durch Drücken von ENTER für 3 Sekunden wird die gewählte Einstellung aktiv.
2	UPS No : 001	Mit PLUS/MINUS kann die Nummer der USV von 0 auf 3 geändert werden. Im Parallelbetrieb muss für jede USV eine eigene Nummer eingestellt werden. Falls Sie die gleiche Nummer eingestellt haben, erscheint die Meldung DUPL UPS NUMBER.  → Durch Drücken von ENTER für 3 Sekunden wird die gewählte Einstellung aktiv.
3	REMOTE :ENABLE	Mit PLUS/MINUS kann zwischen aktiv (enable) und nicht aktiv (disable) gewählt werden.  enable: Batterietest, Abschaltung und Bypass per Fernbedienung ist aktiv disable: Die genannten Funktionen sind nicht aktiv.  → Durch Drücken von ENTER für 3 Sekunden wird die gewählte Einstellung aktiv.
4	RESTART:ON/OFF	Mit PLUS/MINUS kann zwischen an und aus gewählt werden.  ON: Hat die USV bei einem Netzausfall aufgrund leerer Batterie abgeschaltet, startet sie neu, wenn die Netzversorgung wieder hergestellt ist (Batterietrennung löst dabei stets aus).  OFF: Die USV startet nicht automatisch neu (Batterietrennung ist aus).  → Durch Drücken von ENTER für 3 Sekunden wird die gewählte Einstellung aktiv.
5	BYP.PROTECT ON	Mit PLUS/MINUS kann zwischen an und aus gewählt werden.  ON: Ist die Bypassquelle außerhalb der Toleranz, wird die Last abgeschaltet.  OFF: Last wird nur bei aktivem Bypass abgeschaltet. Wird der Bypass abgeschaltet, wird die Last wieder durch die USV versorgt.
6	ENTER EXIT	→ Enter (᠘) Zurück zum Hauptmenü
	Zum ersten Menüeintrag	

## 2.9 Untermenü USV-BEFEHLE

In diesem Menü können direkte Befehle an die USV gegeben werden.

	Untermenüeinträge	Funktion
1	SOUND : ON/OFF	Ein- und Ausschalten des Alarmton Der Zustand wird durch Drücken von ENTER umgeschaltet: 1x Drücken = EIN, nächstes Drücken = AUS. Ist der Alarmton für den aktuellen Alarm ausgeschaltet und ein neuer Alarm tritt auf, wird der Alarmton wieder aktiviert.
2	ENTER B.TEST>432	Wenn Sie ENTER für 3 Sekunden drücken, startet der Batterietest (Dauer 15 Sekunden). Schlägt der Batterietest fehl, erscheint die Meldung A6 BATT FAULT und bleibt aktiv, bis Sie ENTER für 3 Sekunden drücken. Die Zahl rechts zeigt die Batteriespannung an. Der Start des Batterietest wird in das Ereignisprotokoll geschrieben. Ist der Test erfolgreich, wird lediglich BATTERY TEST aufgezeichnet.
3	ENTER <bypass></bypass>	Wenn Sie ENTER für 3 Sekunden drücken, wird die USV-Last auf den Bypass geschaltet. Wird die Last über den Bypass versorgt, wird ENTER <inverter> angezeigt. Drücken Sie jetzt ENTER für 3 Sekunden, schaltet die USV wieder in den Umrichterbetrieb. Im Parallelbetrieb ist diese Funktion inaktiv und es wird BYP.FUNC.DISABLE angezeigt.</inverter>
4	ENTER:MODEM INIT	Durch Drücken von ENTER wird ein angeschlossenes Modem initialisiert (USV sendet AT-Befehl). Nach Abschluss der Initialisierung muss ein Piepton zu hören sein. Das Modem kann nun eingehende Anrufe beantworten.
5	ENTER <boost></boost>	Wenn Sie ENTER für 3 Sekunden drücken, startet die Schnelladung. Die voreingestellte Schnelladezeit beträgt 10 Stunden. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Schnelladung abgeschaltet.  Bei aktiver Schnelladung lautet der Eintrag STOP BOOST> 005H; die Anzeige 005H bedeutet, dass die Schnelladung 5 Stunden zuvor begonnen hat. Bei der Anzeige 010H wird die Schnelladung beendet. Durch Drücken von ENTER kann die Schnelladung zu jeder Zeit sofort beendet werden.  Beginn und Ende der Schnelladung werden im Ereignisprotokoll gespeichert.  Bei aktiver Schnelladung ertönt alle 15 Sekunden ein Piepton.
6	SIMULATION OFF	In diesem Menü können Sie die Relaiskontakte prüfen. Normalerweise müssten Sie zum Testen des Netzausfall-Relais das Netz abschalten. Mit dieser Funktion ist dies nicht notwendig. Es sind drei Optionen verfügbar: SIMULATION OFF: Simulationsbetrieb ist aus. SIM:LINE FAILURE: Wenn Sie ENTER für 3 Sekunden drücken, leuchtet die Netzfehler-Kontrolleuchte. SIM:LIN.F+BT.LOW: Wenn Sie ENTER für 3 Sekunden drücken, leuchten die Kontrolleuchten für Netzfehler und Batterie schwach. SIM:BYPASS: Wenn Sie ENTER für 3 Sekunden drücken, leuchtet die Kontrolleuchte für Bypass. Auf diese Weise können Sie die Relaiskontakte testen.
7	ENTER EXIT	→ Enter (
	Zum ersten Menüeintrag	

## 2.10 TIME Menu Items

In diesem Menü lassen sich Datum und Zeit der USV-Uhr einstellen.

	Untermenüeintrag	Funktion	
1	TIME: 23:15	Zeit	
2	DATE : 11-10-2001	Datum	
3	SET HOURS: 11	(+) und (-): Einstellung der Stunde (0-23)	
4	SET MINS: 38	(+) and (-): Einstellung der Minute (0-59)	
5	SET DAY: 21	(+) and (-): Einstellung des Tags (1-31)	
6	SET MONTH: 06	(+) and (-): Einstellung des Monats (1-12)	
7	SET YEAR : 2001	(+) and (-): Einstellung des Jahres (2000-2099)	
8	ENTER <update></update>	→ Enter: Bestätigen der Zeiteinstellungen	
9	ENTER EXIT	→ Enter (, ) Zurück zum Hauptmenü	
	Zum ersten Menüeintrag		

## 2.11 Untermenü PASSWORT

Dieses Menü kann nur vom Servicepersonal benutzt werden. Durch unsachgemäße Einstellungen in diesem Menü kann die USV beschädigt werden.

	Untermenüeintrag	Funktion
1	PASSWORD: XXX	Eingabe des Servicepassworts (-) 1. Stelle UP 2. Stelle (+) 3. Stelle Nach Eingabe des Passwort ENTER drücken. Bei Falscheingabe erfolgt keine Aktion. Bei richtiger Eingabe ist ein Piepton zu hören und es wird ADJUST MODE in der 2. Zeile des LCD angezeigt.
2	ENTER EXIT	→ Enter (→) Zurück zum Hauptmenü
	Zum ersten Menüeintrag	

## III. PARALLELBETRIEB

## 3.1 Einführung

Zwei Maxi-T USV können zu einem, Parallelsystem verbunden werden. Dies kann zu folgendem Zweck geschehen:

- Erhöhte Versorgungssicherheit
- Redundanz
- Leistungssteigerung

#### 3.1.1 Sicherheit

Bei einer Einzel-USV ist das Netz die Reservespannungsquelle bei einem USV-Fehler. Allerdings arbeiten besonders kritische Verbraucher nicht bei Netztoleranz. Mit einer zweiten USV lässt sich diese Situation vermeiden.

#### 3.1.2 Redundanz

Auch bei hoch entwickelten USV sind Fehler möglich; so ist die Lebensdauer der Batterien und einiger anderer Teile begrenzt. Tritt ein solcher Fehler auf, kann die zweite USV die Versorgung nahtlos übernehmen.

## 3.1.3 Leistungssteigerung

Computersysteme werden ständig erweitert, und so wächst auch der Leistungsbedarf der USV. Oft ist es die günstigste Lösung, eine weitere USV aufzustellen.

#### 3.2 Parallelbetriebsarten

**HINWEIS:** Die Parallelschaltung und weiteres Zubehör sind in der Standard Maxi-T USV nicht installiert. Allerdings ist die Paralleloption für diese Modelle verfügbar.

Parallelbetrieb ist auf drei Arten möglich:

- SYMMETRISCHER Parallelbetrieb
- REDUNDANTER Parallelbetrieb
- HOT STANDBY Bereitschaftsbetrieb

Je nach Einsatzzweck können Sie eine dieser Betriebsarten auswählen. Ist in Ihrer USV eine Parallelschaltung installiert, können Sie die Betriebsarten im Menü *SETTINGS* vornehmen. Im nachfolgenden Abschnitt sind die Parallelbetriebsarten beschrieben.

#### 3.2.1 Symmetrischer Parallelbetrieb

Auf dem Bedienfeld wird für diese Betriebsart "PARALLEL MODE" angezeigt. Das Netz ist die Reserve-Spannungsquelle. Im Fall eines Umrichterfehlers bei einer der USV schalten alle USV gemeinsam in den Bypassbetrieb. Ist der Fehler behoben, arbeiten beide Umrichter weiter und versorgen die Last. Bei aktiver Stromteilung wird der Strom im Verhältnis 50%-50% zwischen den USV aufgeteilt. Dies ist auch im Bypassbetrieb der Fall.

Ist diese Betriebsart aktiv, wird auf dem LCD der einen USV "PARALLEL MODE/SL" angezeigt; das LCD der zweiten USV zeigt "PARALLEL MODE/MS" an: (SL = SLAVE, MS = MASTER)

Im nachstehenden Diagramm ist der grundsätzliche Parallelbetrieb dargestellt:




Bild 3-1 Parallel verbundene USV

Die Eingänge beider USV sind am Netz angeschlossen, die Ausgänge der USV miteinander verbunden. Es gibt zwei Batteriegruppen.

Die statischen Bypass-Schalter SB1 und SB3 arbeiten stets gemeinsam und schalten gemeinsam ein und aus. In eingeschaltetem Zustand wird die Last direkt aus dem Netz versorgt.

Die statischen Schalter SB2 und SB4 arbeiten ebenfalls gemeinsam. Sind diese Schalter eingeschaltet, wird die Last aus den Umrichtern versorgt. In dieser Stellung ist die Stromaufteilung aktiv.

Tritt in einer USV ein Fehler auf, wird das ganze System auf den Bypass umgeschaltet.

In dieser Betriebsart ist die Kapazität höher als bei einer Einzel-USV.

#### 3.2.2 Redundanter Parallelbetrieb

Wenn in dieser Betriebsart an einer USV ein Fehler auftritt, wird die Last durch die zweite USV weiter versorgt. Angenommen in USV 1 im Bild 3-1 tritt ein Fehler auf, dann schalten die statischen Schalter SB1 und SB2 ab und die USV wird von der Last getrennt. Der statische Schalter SB4 der USV 2 bleibt aktiv und die USV 2 versorgt weiterhin die Last.

Ist der Fehler in der USV 1 behoben, wird sie wieder hinzugeschaltet.

Treten in beiden USV Fehler auf, schalten die statischen Schalter SB1 und SB3 ein und die Last wird über den Bypass versorgt.

Dies ergibt eine dreifache Redundanz: USV1 + USV2, USV2 und das Netz. Die Stromaufteilung ist in dieser Betriebsart aktiv.

Die angeschlossene Last muss geringer als die Nennlast einer USV sein.

## 3.2.3 Hot Standby Betrieb (Bereitschaft)

Bei aktiver Stromaufteilung arbeiten beide USV im Dauerbetrieb, was die Lebensdauer bestimmter Teile verringert. Mit dem Bereitschaftsbetrieb lässt sich die Lebensdauer des Gesamtsystems erhöhen.

In dieser Betriebsart wird die Last durch USV 1 versorgt, während USV 2 in Bereitschaft gehalten wird. USV 2 ist dabei allerdings jederzeit einsatzbereit.

Tritt in der USV 1 ein Fehler auf, wird USV 1 durch den statischen Schalter von der Last getrennt und USV 2 wird aktiviert. Diese Umschaltung findet statt, ohne die Versorgung zu unterbrechen.

In dieser Betriebsart ist die Stromaufteilung nicht aktiv.

#### 3.3 Fehlercodes im Parallelbetrieb

FEHLER	BESCHREIBUNG
A23 MODE FAILURE	Die Slave-USV muss die gleiche Betriebsart aufweisen wie die Master-USV. Ist das nicht der Fall, wird diese Meldung angezeigt. Stellen Sie die Betriebsart der Slave-USV im Menü SETTINGS entsprechend ein. Zur Bestätigung drücken Sie ENTER für 3 Sekunden. Schalten Sie die Slave-USV aus und wieder ein.
A24 P.FAILURE 17	Fehler in der Parallelschaltung
A25 P.FAILURE 18	Fehler in der Parallelschaltung
A26 P.FAILURE 19	Fehler in der Parallelschaltung
A27 P.FAILURE 20	Fehler in der Parallelschaltung
A28 P.FAILURE 21	Fehler in der Parallelschaltung
A29 P.TEST MODE	Parallelschaltung im Testbetrieb
A30 P FAILURE 23	Fehler in der Parallelschaltung
A31 DUPL UPS NR.	Gleiche USV-Nummer doppelt vergeben. USV im Parallelsystem müssen unterschiedliche Nummern haben. Einstellung im Menü SETTINGS ändern und ENTER für 3 Sekunden drücken. Schalten Sie die Slave-USV aus und wieder ein.
A40 CANT FIND PR	Parallelbetrieb eingestellt, aber Parallelschaltung kann nicht gefunden werden. Stellen Sie ONLINE im Menü SETTINGS ein. Schalten Sie die USV aus und wieder ein.
A41 P.BAL.FAILURE	Stromaufteilung im Parallelbetrieb fehlgeschlagen. Neuer Versuch wird nach Wartezeit unternommen.
A43 P.SYNC.FAIL	Slave-USV läuft im Parallelsystem nicht synchron zur Master-USV. Neuer Versuch der Synchronisation wird nach Wartezeit unternommen.

## 3. Zubehör für den Parallelbetrieb

In der Standard Maxi-T USV sind keine Komponenten für den Parallelbetrieb installiert. Diese können jedoch eingebaut werden. Folgende Komponenten sind für den Parallelbetrieb erforderlich:

- Parallelschaltung
- Stromumformer
- Digitales Verbindungskabel
- Analoges Verbindungskabel
- Vollstatisches Bypass-System

Diese Optionen können bei der Bestellung mit berücksichtigt werden.

**WICHTIGER HINWEIS:** Der nachträgliche Einbau eines Parallelsystems in eine Einzel-USV ist sehr komplex und kann nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Zwischen den USV im Parallelsystem muss ein Abstand von 80cm für Servicezwecke eingehalten werden. Die maximale Länge für Signalverbindungen beträt zwei Meter.

Kabel, Sicherungen und Trennschalter sollten im Parallelsystem mit 20% Toleranz nach oben ausgelegt sein.

Bild 3-2 zeigt die Verbindung zweier paralleler USV und der Lastverteilung.




Bild 3-2 USV-Parallelverbindung

## IV. BETRIEBSHINWEISE

#### 4.1 Einführung

HINWEIS 1: Alle Bedienelemente und Anzeigen wurden bereits im Abschnitt 1 beschrieben. Zum besseren Verständnis werden einige dieser Beschreibungen im nachfolgenden Abschnitt wiederholt.

**HINWEIS 2:** Bei einigen der nachfolgend beschriebenen Prozeduren kann ein Alarmton zu hören sein.

HINWEIS 3: Im Umkreis von ca. 30m kann es zu Funkstörungen kommen.

Überprüfen Sie die Umgebung auf Interferenzen an Funkempfängern. Der Hersteller unterstützt geeignete Modifikationen zur Vermeidung derartiger Störungen.

## 4.2 Einschalten der USV aus dem ausgeschalteten Zustand USV EINSCHALTEN

Mit dieser Prozedur wird die USV aus dem komplett abgeschalteten Zustand in den Normalbetrieb geschaltet.

**ACHTUNG !!!** Durch die folgenden Schritte wird die Last mit Spannung versorgt.

- 1. Öffnen Sie die Türen der USV, um Zugang zu den Leistungsschaltern zu haben.
- 2. Der Schalter S3 (Wartungsbypass) muss auf AUS stehen.
- 3. Schalten Sie bei der 80kVA-USV den Schalter S2 (Statischer Bypass) auf EIN (nicht vorhanden bei 40 und 60kVA-Modellen)
- **4.** Schalten Sie bei der 80kVA-USV den Schalter S4 (USV-Ausgang) auf EIN (nicht vorhanden bei 40 und 60kVA-Modellen)
- 5. Schalten Sie den Schalter S1 (Umrichtereingang) auf EIN.

Bei diesem Schaltvorgang leuchten alle Leuchten auf dem Bedienfeld für 4 Sekunden (Lampentest). Danach erscheinen die folgenden Meldungen auf dem LCD:

"RECTIFIER START" : Gleichrichter in Betrieb; Last wird über statischen Bypass versorgt.
"INVERTER START" : Umrichter in Betrieb; Last wird über statischen Bypass versorgt.
"STATUS NORMAL" : USV im Normalbetrieb; Last wird vom Umrichter versorgt.

- 6. Schalten Sie den Batterie-Trennschalter auf EIN. Jetzt ist die Batteriegruppe mit der USV verbunden.
- 7. Die USV ist jetzt betriebsbereit. Sie können die angeschlossenen Geräte einschalten.

## 4.3 Schalten der USV in den Wartungsbypass aus dem Normalbetrieb

Mit dieser Prozedur wird aus dem Normalbetrieb in den Wartungsbypass geschaltet. So kann bei einem USV-Fehler oder Wartungsarbeiten die Last vorübergehend direkt aus dem Netz versorgt werden.

- 1. Blättern Sie mit den AUF/AB-Tasten zum Menü "COMMAND MENU" und drücken Sie ENTER.
- **2.** Drücken AUF oder AB bis zur Anzeige "ENTER <BYPASS>". Drücken Sie dann ENTER für 3 Sekunden. Die LED L4 für den statischen Bypass leuchtet, die LED L6 für den Umrichter geht aus. Die Last wird jetzt über den statischen Bypass versorgt.
- **3.** Entfernen Sie die Sperre vom Schalter S3 (Wartungsbypass). Beim 40kVA-Modell drücken Sie dazu bitte den Sicherungsriegel im Schalter hinein.
- 4. Schalten Sie den Schalter S3 (Wartungsbypass) auf EIN.
- 5. Schalten Sie die folgenden Schalter auf AUS:
  - S1 (Umrichtereingang)
  - **S2** (Statischer Bypass)
  - S4 (USV-Ausgang)

WARNUNG!!! In der USV stehen folgende Teile unter Spannung:

- \* Anschlussklemmen für Bypass-Eingang
- \* Wartungsbypass-Schalter
- \* Ausgangsklemmen der USV

Die Last wird nun vollständig über den Wartungsbypass versorgt. Die USV ist nicht in Betrieb.

**WARNUNG!!!** Während der Versorgung über den Wartungsbypass oder den statischen Bypass ist die Last nicht vor einem Netzausfall geschützt.

## 4.4 Einschalten der USV aus dem Wartungsbypass

- Schalter S3 steht in Position EIN. Schalten Sie die Schalter S2 (statischer Bypass) und S4 (USV-Ausgang) auf EIN.
- 2. Schalten Sie den Schalter S1 (Umrichtereingang) auf EIN.
- **3.** Wenn die Meldung "MAINT SWITCH ON!" angezeigt wird, schalten Sie den Schalter S3 (Wartungsbypass) auf AUS. Die Last wird nun über den statischen Bypass versorgt.
- **4.** Die Meldung "STATUS NORMAL!" wird angezeigt und die grüne Umrichter-LED leuchtet.
- 5. Schalten Sie den Batterie-Trennschalter auf EIN.

Das USV-System befindet sich im Normalbetrieb. Die angeschlossenen Geräte können jetzt gestartet werden.

#### 4.5 Schalten der USV aus dem statischen Bypass in den Umrichterbetrieb (Normalbetrieb)

- 1. Blättern Sie mit AUF/AB zur Anzeige "COMMAND MENU". Drücken Sie ENTER.
- 2. Blättern Sie mit AUF/AB zur Anzeige "ENTER <INVERTER>". Drücken Sie ENTER für 3 Sekunden. Die LED L4 für den statischen Bypass geht aus, die LED L6 für den Umrichter leuchtet. Die Last wird durch den Umrichter versorgt.
- **3.** Die Anzeige "STATUS NORMAL!" erscheint. Das USV-System ist jetzt im Normalbetrieb. Die angeschlossenen Geräte können gestartet werden.

## 4.6 Vollständiges Abschalten der USV

#### **USV ABSCHALTEN**

Schalten Sie nacheinander die aufgeführten Schalter und Trenner auf AUS. Die Spannung am USV-Ausgang wird damit komplett abgeschaltet.

**WARNUNG!!!** Mit dieser Prozedur werden die angeschlossenen Geräte nicht mehr von der USV versorgt.

- **S1** (Umrichtereingang)
- \$2 (Statischer Bypass)
- **S4** (USV-Ausgang)

#### 4.7 Netzausfall

Bei einem Netzausfall leuchtet die Umrichter-LED L6 kontinuierlich. Außerdem leuchtet die Batterie-LED L3 und auf dem LCD erscheint die Meldung "A10 LINE FAILURE". Ein akustischer Alarm ertönt. Die angeschlossenen Geräte werden durch die USV aus der Batterie versorgt; Datenverlust und Fehler werden so vermieden. Durch trennen unkritischer Verbraucher kann die Batterielaufzeit erhöht werden. Diese Verbraucher sollten allerdings während der Batterielaufzeit nicht wieder angeschlossen werden. Steht die Netzversorgung wieder, kehrt die USV in den Normalbetrieb zurück und die Meldung "A45 MAINS OK" wird angezeigt.

Erscheint die Meldung "A7 BATTERY LOW" bei gleichzeitigem akustischem Alarm, fahren Sie die angeschlossenen Computer herunter. Falls Sie das nicht tun, sind die Batterien nach wenigen Minuten vollständig entladen.

Nach Abschalten der kritischen Lasten schalten Sie die USV komplett ab. Warten Sie eine ausreichende Zeit für die Batterieladung ab, bevor Sie die USV wieder einschalten.

<u>HINWEIS:</u> Vergessen Sie nicht, den Batterietrennschalter auf EIN zu schalten, wenn die Netzversorgung wieder zur Verfügung steht. Andernfalls wird die Batterie nicht geladen und liefert bei einem weiteren Netzausfall keine Energie. Falls Sie über einen Reserve-Generator verfügen, können Sie die USV während eines Netzausfalls auch über diesen versorgen und so die Batterien aufladen. Durch gleichzeitigen Einsatz der USV und eines Generators werden die Batterien schneller geladen.

## V. INSTALLATION

## 5.1 Einführung

#### **WARNUNG!!!**

- Setzen Sie die USV nicht unter Spannung ohne dass qualifizierte Elektrofachkräfte dabei sind.
- Die USV sollte nur von entsprechend geschulten Fachleuten installiert werden.
- Anschluss der Batterien und Wartungsarbeiten sollte nur von entsprechend geschulten Fachleuten durchgeführt werden.
- Schließen Sie nicht die Pole der Batterie kurz. Durch den hohen Kurzschlußstrom kann es zu elektrischem Schlag oder Feuer kommen.
- Bei der Installation sollte Augenschutz vor unbeabsichtigten Lichtbögen und isolierte Handschuhe getragen werden. Außerdem dürfen keine Ringe, Uhren oder andere metallische Gegenstände getragen werden. Es ist nur Werkzeug mit isolierten Griffen zu verwenden.

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Aufstellung der USV und der Batterien. Da jede Anwendung ihre spezifischen Anforderungen und Besonderheiten hat, kann hier keine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben werden. Es werden daher die allgemeinen Prozeduren für technisch geschulte Personen beschrieben.

## 5.2 Auspacken

Zum Schutz vor Beschädigungen ist die USV in einem stabilen Karton verpackt.

- 1. Untersuchen Sie die Verpackung auf Transportschäden. Wenn Sie derartige Schäden feststellen, verständigen Sie unverzüglich den Lieferanten und halten Sie USV und Verpackung bereit.
- 2. Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig und entnehmen Sie die USV.
- 3. Bewahren Sie den Karton und das verpackungsmaterial für späteren Gebrauch auf.

#### Inhalt der Verpackung:

- Bedienungsanleitung
- Garantieurkunde
- Batteriegehäuse oder Batterieträger
- Batterietrennschalter (optional)

#### 5.3 Aufstellung der Geräte

- 1. Der Aufstellort muss für Servicezwecke leicht zugänglich sein.
- 2. Stellen Sie die USV nur in ausreichend belüfteten staubfreien Räumen auf.
- 3. Hinter der USV ist ein Freiraum von 25cm einzuhalten (siehe Bild 5-1).
- **4.** Wählen Sie einen von den klimatischen Bedingungen geeigneten Aufstellort aus (Temperatur 0-40°C und Luftfeuchtigkeit max. 90%).
- **5.** Empfohlen wird ein klimatisierter Raum (24°C).
- **6.** Die Raumtemperatur ist ein entscheidender Faktor hinsichtlich Batterielebensdauer und -kapazität. Seitens der Batteriehersteller wird die optimale Temperatur mit 20°C angegeben. In einer normalen Anwendung sollte die Batterietemperatur zwischen 15 und 25°C gehalten werden. Stellen Sie die Batterien nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Kaltlufteinlässen auf.
- 7. Bei Aufstellung in einer staubhaltigen Umgebung ist für ausreichende Luftfilterung zu sorgen.
- 8. Halten Sie explosive und brennbare Gegenstände von USV und Batterien fern.
- 9. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, Regen und hohe Luftfeuchtigkeit.

WARNUNG!!! Wenn Sie einen Gabelstapler benutzen, prüfen Sie dessen Tragfähigkeit.

BEWEGEN SIE DAS BATTERIEGEHÄUSE NICHT WENN DIE BATTERIEN INSTALLIERT SIND.


## 5.4 Anschluss der Versorgungsleitungen

## ACHTUNG! USV und Batterien sollten nur von qualifizierten Personen angeschlossen werden.

Der Netzanschluss der USV sollte über eine gesonderte Leitung von der Verteilung erfolgen.

Der Leitungsquerschnitt für Ein- und Ausgang kann entsprechend der Nennleistung der Module der untenstehenden Tabelle entnommen werden.

Alle Anschlüsse sollten ausreichend geerdet sein. Leitungen werden über spezielle Durchlässe an der Unterseite in die Gehäuse geführt. Alle Signalleitungen sollten geschirmt sein und getrennt von den spannungsführenden Leitungen verlegt werden.



 
 UPS (KVA)
 Eingang/Ausgang 3phasig

 L
 550
 720

 P
 855
 800

 H
 1360
 1450

 X (min)
 250

HINWEIS: Alle Maße in mm

Bild 5-1 Installationsschema

WARNUNG!!!: Es handelt sich bei der USV um ein Produkt für den eingeschränkten Vertrieb durch

geschulte Partner. Um Betriebsstörungen zu vermeiden, können zusätzliche

Einschränkungen oder Maßnahmen erforderlich sein.

**WARNUNG !!!**: Kabel für externe Batterien müssen geschirmt sein.

**HINWEIS:** Ausgangskabel dürfen maximal 10m lang sein.

	Nennstrom (A) / empfohlener Kabelquerschnitt (mm²)						Klemmengröße (Gewinde)		
USV Nennlast	<b>Netzeingang</b> Mit voller Batterieladung		Bypass / Ausgang Bei Vollast		Batterie Bei minimaler	Klemmen Ein-/Ausgang	Klemmen Batterie		
(kVA)	380V	400V	415V	380V	400V	415V	Batterie- spannung	U-V-W-N	+ & -
	A/mm <sup>2</sup>	A/mm <sup>2</sup>	A / mm <sup>2</sup>	A/mm <sup>2</sup>	A / mm <sup>2</sup>	A / mm <sup>2</sup>	A / mm <sup>2</sup>		
40	85A / 25	78A / 25	73A / 25	61A / 16	58A / 16	56A / 16	110A / 35	M6	M8
60	128A / 35	117A / 35	109A / 35	91A / 25	87A / 25	84A / 25	163A / 50	M6	M8
80	168A / 50	160A / 50	154A / 50	121A / 35	115A / 35	111A / 35	220A / 70	M6	M8

#### HINWEIS:

Der Neutralleiter sollte den 1,5-fachen Querschnitt eines Phasenleiters aufweisen. Der Erdleiter sollte abhängig von Fehlertoleranz, Kabellängen und Schutzklasse den 2-fachen Querschnitt eines Phasenleiters besitzen. Diese Empfehlungen stellen allerdings lediglich Hinweise dar; es gelten in jedem Fall die örtlichen Vorschriften und Gegebenheiten.

## **5.4.1 Erdung**

Die Erdungs-Sammelschiene muss über einen Erdleiter mit allen Gehäusen im System verbunden werden. Erdung und Anschluss des Neutralleiters müssen den örtlichen Bestimmungen entsprechen.


ACHTUNG!!! Unsachgemäße Erdung kann zu elektrischem Schlag, Verletzungen und Feuer führen.

#### 5.4.2 Kabelanschlüsse


ACHTUNG!!! Alle Kabelanschlüsse der USV dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen

ausgeführt werden.

Nehmen Sie die Kabelanschlüsse erst nach der sicheren Aufstellung aller Geräte wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben vor.




## **Normaler Anschluss**




**Anschluss mit Split-Bypass** 

Bild 5-2-a Anschluss 40-60kVA USV



## **Normaler Anschluss**



## **Anschluss mit Split-Bypass**

Bild 5-2-b Anschluss 80kVA USV

- 1) Alle Schalter der USV müssen auf Position AUS stehen.
- 2) Schließen Sie die Netzeingangsleitungen von der Verteilung an den Klemmen B an (Bild 5-2-a, b).

ACHTUNG!!! HALTEN SIE DIE KORREKTE PHASENFOLGE EIN

Bei Phasenfehler wird die Meldung "A21/A39 "ROTATE PHASE" angezeigt. Die USV kann nicht in Betrieb genommen werden.

- 3) Schließen Sie die Ausgangsleitungen der USV an der Lastverteilung an.
- 4) Schließen Sie die Batterien an. Beachten Sie dazu den Abschnitt 5.4.3 Batterieinstallation.

**ACHTUNG!!!** Entfernen Sie vor dem Anschluss des Batterietrennschalters die Batteriesicherungen (Trennschalter auf Position AUS).

5) Schließen Sie die Erdungsverbindungen an.

**Hinweis:** Erdung und Anschluss des Neutralleiters müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen vorgenommen werden.

6) Wenn eine Fernabschaltung eingesetzt wird, wird der Fernschalter (Normalzustand geöffnet) an die Klemmen 4 und 5 des Fernabschalt-Anschlusses (CN3 auf der Platine ITF3) angeschlossen.

#### 5.4.3 Batterieinstallation

**ACHTUNG!!!** Entnehmen Sie die Batteriesicherung, bevor Sie Anschlüsse an der Batterietrennschalter-Box vornehmen.

Die zur USV gehörenden Batterien sind im Normalfall in einem speziellen Gehäuse untergebracht, das neben der eigentlichen USV aufgestellt wird. Es werden normalerweise gasdichte, wartungsfreie Bleibatterien eingesetzt.

Werden andere Batterieträger verwendet, müssen diese in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Batterieherstellers sein. Batterien benötigen für den effizienten Betrieb eine gut belüftete, saubere und trockene Umgebung mit normaler Raumtemperatur.

An allen vertikalen Seiten des Batterieblocks muss ein Freiraum von 10mm gewährleistet sein. Zwischen Batteriezellen und Wänden soll dieser Freiraum 20mm betragen. Werden Batterien übereinander oder in Regalfächern/Einschüben installiert, ist über den Batterien ein Freiraum von 250mm für Kontrolle und Service einzuhalten. Alle metallischen Batterieträger und Gehäuse müssen geerdet werden. Alle spannungsführenden Batteriezellen müssen abgedeckt werden.

Die Batterien sind mit der USV über einen optionalen Trennschalter verbunden, der manuell geschlossen wird und durch die USV-Schaltung elektronisch ausgelöst werden kann. Sind die Batterien in einem Gehäuse installiert, ist der Trennschalter ebenfalls im Gehäuse montiert. Sind die Batterien in Einschüben oder auf andere Weise entfernt von der USV installiert, muss der Trennschalter so nahe an den Batterien wie möglich montiert werden. Alle Last- und Steuerleitungen zur USV müssen auf kürzestem Wert verlegt werden.

- 1. Packen Sie jede Batterie einzeln aus und prüfen Sie die Klemmenspannung. Ist die Klemmenspannung geringer als 10,5V, muss die Batterie zunächst geladen werden.
- 2. Prüfen Sie alle Teile, die für die Verbindung der Batterien benötigt werden.
- 3. Jeder Träger wird mit 8 Batterien bestückt.
- 4. Setzen Sie die Batterien von oben nach unten in den Träger.
- **5.** Verbinden Sie den Pluspol des Batterietrenners (BAT+) mit dem ersten Pluspol der Batterien auf dem obersten Träger (Bild 5-3 oben links).
- **6.** Verbinden Sie den Minuspol des Batterietrenners (BAT-) mit dem letzten Minuspol der Batterien auf dem untersten Träger (Bild 5-3 unten rechts).
- 7. Achten Sie auf polrichtigen Anschluss zwischen den Trägern.
- **8.** Verbinden Sie die Anschlüsse UPS(+) und UPS(-) des Batterietrenners mit den Batterieanschlüssen BAT(+) und BAT(-) der USV.

9. Schließen Sie das geschirmte Steuerkabel zwischen USV und Batterietrenner wie unten gezeigt an.




Bild 5-3 Anschluss der Batteriegruppe an die USV

## 5.4.4 Kommunikation (USV-Server)

Zur Kommunikation können Relaiskontakte oder die optionale RS232-Schnittstelle verwendet werden. So können auch an anderen Orten Meldungen wie "Batterie schwach", "Netzausfall" oder "Bypassbetrieb" empfangen werden. Spezielle Ausführungen für das System bilden die Schnittstellen zu AS400 und Windows NT Umgebungen.

Die Kommunikation mit dem PC sollte über die Schaltungen ITF3 und RS330 erfolgen. Für diese Verbindung wird ein eigener serieller Anschluss am PC benötigt.

**ACHTUNG!!!** Kommunikationsleitungen müssen geschirmt sein und sollten nicht zusammen mit spannungsführenden Leitungen verlegt werden.

## RS232-Schnittstelle (DB9-Buchse auf der RS330-Platine):

RS232 Signalmasse (isoliert)	7
RS232 Empfang	6
RS232 Senden	9

Die Einstellungen für Windows- und IBM-Serverumgebungen werden entsprechend den Anforderungen vom Systemadministrator vorgenommen.




Bild 5-4 Anschlüsse der ITF3-Platine

## **VI. KUNDENDIENST**

#### **WARNUNG!**

Im Inneren der USV befinden sich keine Komponenten, die durch den Anwender gewartet werden müssen. Öffnen Sie NICHT das Gehäuse. Versuchen Sie NICHT, selber Service- und Reparaturarbeiten vorzunehmen. Auch wenn die USV abgeschaltet ist, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Für Schäden durch unsachgemäße Arbeiten an der USV besteht keine Garantie. Außerdem besteht erhebliches Verletzungsrisiko.

#### 6.1 Wartung

Die USV ist einfach zu warten und erfordert nur wenige Tätigkeiten seitens des Anwenders. Das regelmäßige Ausführen der nachfolgenden Tätigkeiten trägt bei zu jahrelangem störungsfreiem Betrieb.

- 1. Entfernen Sie den Staub von den Lüftungsöffnungen und dem Bedienfeld.
- 2. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch.
- **3.** Überprüfen Sie die Batterieladung mit dem manuellen Batterietest (beschrieben im Abschnitt "Batterietest").

#### **VORSICHT!**

Es wird empfohlen, die Entladekapazität der Batterien nur zu testen, wenn alle Daten auf den angeschlossenen Computern gesichert und alle Anwendungen geschlossen sind.

## 6.2 Fehlerbehebung

Infolge des komplexen Aufbaus kann die USV nur von entsprechend geschulten Personen instand gesetzt werden. Schalten Sie die USV im Fall eines wiederkehrenden oder beständigen Fehlers oder Problems ordnungsgemäß ab. Gehen Sie dann nach der folgenden Prüfliste vor. Seien Sie in der Lage, die dort gestellten Fragen zu beantworten, wenn Sie den Kundendienst verständigen.

- 1. Haben Sie die Betriebshinweise befolgt?
- 2. Ist das Problem während der Installation aufgetreten?
- 3. Ist ein Netzausfall aufgetreten unmittelbar bevor oder nachdem Sie auf das Problem aufmerksam geworden sind?
- 4. Wie ist der Status der Anzeige (LCD-Alarme, Fehlercodes)
- 5. Wurden an der USV oder an angeschlossenen Geräten kürzlich Veränderungen vorgenommen?
- 6. Ist es zu einer Überlastung gekommen? Falls ja, verringern Sie die Last und starten Sie die USV neu.
- **7.** Sind die Anschlüsse phasenrichtig vorgenommen? Ist es im Netz ggf. zu einer Phasendrehung gekommen?

#### 6.3 Lagerung

- 1. Prüfen Sie vor einer Lagerung die Batterieladung mit dem manuellen Batterietest.
- 2. Das Abklemmen der Anschlüsse soll durch den Kundendienst erfolgen.
- 3. Während der Lagerung sollten die Batterien alle 6 Monate geladen werden.
- 4. Lagern Sie USV und Batterien an einem kühlen, trockenen Ort.

Beste Lagertemperatur für die USV : 0 - 40°C Beste Lagertemperatur für die Batterien : 10 - 35°C

## VII. FERNBEDIENUNG

Die Maxi-T USV verfügen über folgende externe Anschlüsse:

- Serielle Kommunikation
- Relaiskontakte
- Fernbediengerät

#### 7.1 Serielle Kommunikation

Alle Maxi-T USV verfügen über eine standardmäßige serielle Kommunikationsschnittstelle. Über diese können alle Informationen über die USV ausgegeben werden (gemessene Parameter, Alarme). Die Schnittstelle ist interaktiv und kann folgende Befehle an die USV verarbeiten:

- Schalten auf Bypass
- Schalten auf Umrichter
- Ton an/aus
- Datum und Zeit einstellen
- Simulationsbetrieb starten
- Batterietest kurz
- · Batterietest bis zum Alarm "Batterie schwach"
- · Batterietest abbrechen
- Ausgang sofort abschalten (SHUTDOWN)
- Ausgang nach Wartezeit abschalten (WAITING SHUTDOWN)
- Ausgang abschalten (SHUTDOWN) und Wiedereinschalten nach Wartezeit (WAITING RESTART)
- Abschaltung abbrechen
- USV umbenennen

Damit die USV diese Befehle verarbeiten kann, muss im Menü SETTINGS die Option **REMOTE: ENABLE** aktiviert sein.

Bei der Auswahl geeigneter Programme zur Überwachung und Steuerung der USV berät Sie Ihr Händler.

#### 7.2 Serielles Verbindungskabel

Die maximale Länge für ein RS232-Kabel beträgt 25 Meter. Das Kabel ist wie folgt beschaltet:

USV	PC
9 Tx	2 Rx
7 Gnd	5 Gnd
6 Rx	3 Tx

Dieses Kabel kann auch für den Anschluss eines Fernbediengeräts verwendet werden.

Einrichtung des seriellen Ports am PC:

BAUD RATE	2400 baud
STOP BIT	1
DATABITS	8 BIT
PARITY	None

## 7.3 Modemverbindung

Die USV der Maxi-T Serie können mit Hilfe eines Modems übe die Telefonleitung bedient werden. Dazu wird die dem USV-Modemanschluss zugeordnete Nummer von einem PC-Modem aus gewählt. So können alle Parameter ausgelesen und Befehle an die USV gesendet werden.

Diese Option muss im Menü SETTINGS aktiviert sein.

## 7.3.1 Einrichtung der Hardware

Für eine Modemverbindung werden folgende Komponenten benötigt:

- PC mit Modem
- Windows-Betriebssystem
- USV-Steuersoftware
- Modem für die USV

Auf dem PC muss die USV-Software installiert sein; PC und Modem werden über die Telefonleitung verbunden.

Werden die angeschlossenen Modems wie beschrieben eingerichtet, kann das USV-Modem automatisch eingehende Anrufe vom PC beantworten und die Fernsteuerfunktionen können ausgeführt werden.

## 7.3.2 Funktionsprinzip

Zum Start der Fernbedienung wird vom PC aus das USV-Modem angerufen. Die Verbindung erfolgt über die USV-Software. Das USV-Modem nimmt den Anruf entgegen und wandelt die Daten zwischen USV und Telefonleitung so um, dass alle Funktionen, die von der RS232-Schnittstelle vorgesehen sind, ausgeführt werden können.

#### 7.3.3 Einrichtung des PC-Modem

Das an den PC angeschlossene Modem wird von der USV-Software automatisch eingerichtet.

Befehlssequenz:

B0 E1 F1 M1 Q0 V1 X3

BAUD = 2400 PARITY = N WORDLEN = 8

DIAL = TONE

&A3 &B1 &C1 &D0 &H1 &I0 &K1 &M4 &N0 &R2 &S0 &T5 &Y1

#### 7.3.4 Einrichtung des USV-Modem

Das USV-Modem kann über die Menüfunktion MODEM INIT im Menü COMMAND automatisch eingerichtet werden. Das Modem kann auch an einem PC mit folgender Sequenz programmiert werden:

B0 E1 F1 M1 Q0 V1 X3

BAUD = 2400 PARITY = N WORDLEN = 8

DIAL = TONE

&A3 &B1 &C1 &D0 &H1 &I0 &K1 &M4 &N0 &R2 &S0 &T5 &Y1


## 7.3.5 Verbindungskabel USV-Modem - USV

USV DB9 Buchse	Modem DB25 Stecker
6	3
7	7
9	2

## 7.4 Relaiskontakt-Schnittstelle

Über diese Schnittstelle können wichtige USV-Meldungen und -Funktionen übertragen werden. Jedes Relais hat eine bestimmte Funktion:

- NETZFEHLER
- BATTERIE SCHWACH
- LAST AUF BYPASS
- BATTERIETRENNSCHALTER EINGANG
- BATTERIETRENNSCHALTER AUSGANG
- NOTABSCHALTUNG EINGANG



## 7.5 Fernbediengerät

Das Fernbediengerät kann bis zu einer Entfernung von 400m zur USV eingesetzt werden. Bis zu 25m Entfernung kann dies über die RS232-Schnittstelle erfolgen; es wird keine zusätzliche Hardware benötigt. Bei Entfernungen über 25m ist zusätzliche Hardware für eine RS485-Verbindung erforderlich.

An einem System können bis zu 5 Fernbediengeräte angeschlossen werden.

## VIII. EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Auf diese USV eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Schäden hinsichtlich Veragewährt. Diese Garantie gilt vom Datum der Übergabe an den Endbenutze Betriebsbedingungen. Die Garantieleistung wird übernommen von	
(Garantieträger)	
Die Garantie unterliegt folgenden Beschränkungen:	

- **1.** Die Garantie erlischt bei gewaltsamer Einwirkung, unsachgemäßer Installation, unautorisierten Eingriffen oder Veränderungen am Gerät.
- **2.** Die Verantwortung des Garantieträgers ist beschränkt auf Reparatur oder Ersatz des Gerätes. Die Entscheidung hierüber obliegt dem Garantieträger.
- 3. Wenn das Gerät aufgrund eines Fehlers an den Garantieträger gesendet werden muss, muss dies in der Originalverpackung oder einer gleichwertigen Verpackung erfolgen. Versandkosten gehen dabei zu Lasten des Versenders. Der Garantieträger übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung während des Transports.

(	
AGKK5820	07/2006
AGNNSOZU	07/2006
(	
ĺ	
ſ	